

راهنمای استفاده پنل حرکتی هود

TL-LD2004



Your Brand



BEHNIK ELECTRONIC

در شکل زیر نمای کلی برد ، ترتیب کلید ها ، ابعاد حاشیه ها و فاصله بین کلید ها را

مشاهده می کنید .



۱ – روشن کردن دستگاه

با اولین عبور سریع دست از مقابل سنسور سمت راست (سنسور ۱) با فاصله ۱۰ الی ۱۵ سانتی، دستگاه با دور یک شروع به کار میکند.

با هر بار تکرار دور افزایش یافته و پس از دور چهار، دور به صورت معکوس کاهش میابد.

۲ – نشانگر دور موتور



۳ – حالت خودکار

با نگه داشتن دست در مقابل سنسور سمت چپ (سنسور ۲) به مدت پنج ثانیه نشانگر حالت خودکار به حالت چشمک زن در آمده و دستگاه با توجه به وضعیت دمایی محیط شروع به کار میکند با کاهش دما دور دستگاه کاهش یافته تا با عادی شدن شرایط موتور دستگاه خاموش شود.

برای خروج از حالت خودکار میتوان با نگه داشتن مجدد دست در مقابل سنسور سمت چپ دستگاه را از حالت خودکار خارج کرد ، همچنین میتوان با عبور دست از مقابل سنسور سمت راست دستگاه را به حالت عملکرد عادی برد و یا دستگاه را خاموش کرد.

۴ – حالت تایمر

در حالت خاموشی دستگاه میتوان با نگه داشتن دست مقابل سنسور سمت راست (سنسور ۱) دستگاه را در وضعیت تایمر قرار داد ، در این حالت دستگاه با دور روشن شده و نشانگر حالت تایمر به صورت چشمکزن در آمده و پس از ۱۰ دقیقه دستگاه خاموش میشود.

۵ – لامپ

با هر بار عبور سریع دست از مقابل سنسور سمت چپ لامپ تغییر وضعیت میدهد .

۶ – خاموش کردن دستگاه

با نگه داشتن دست در مقابل سنسور سمت راست (سنسور ۱) در حالتی که دستگاه روشن است ، دستگاه خاموش میشود.

سیم بندی :

